



Handleiding Primer- een goede voorbereiding

1.	Benodigheden	2
2.	Uitleg en ondergrond	3-5
3.	De toepassing	6
	• Primer aanbrengen	6
4.	Tips & Adviezen	7
5.	Voorzorgsmaatregelen	8



Benodigdheden

De benodigde producten voor het beste resultaat:

- Primer (kant-en-klaar)
- Weegschaal
- Een platte kwast
- Een microvezel roller
- Een hoog verfbakje
- Handschoenen



Uitleg primer



Waarom een primer?

Onze primers zorgen voor een perfecte verbinding tussen de ondergrond en het microcement. Ze zorgen voor een groot hechtingsvermogen wat bijdraagt aan een uitstekend eindresultaat en een langere levensduur.

Primer voor een goede voorbereiding

Deze hoogwaardige acrylprimer op waterbasis is de ideale hechtbrug tussen beton, cementgebonden mortels en pleisterlagen. Dankzij de sterke hechting en diepe indringing zorgt hij voor een betrouwbare verbinding tussen ondergrond en afwerking.

- Per m2 gebruik je tussen de 100 en 150 gram.
- Met 5 liter kun je circa 30 – 50m2 oppervlakte bewerken.
- Breng de primer aan met een microvezel roller en een platte kwast.



Vorbereiding ondergrond



Voordat je start met het toepassen van de primer, is het belangrijk om de ondergrond goed voor te bereiden. De ondergrond moet zo egaal mogelijk en geconsolideerd zijn, wat in de praktijk het volgende betekent:

- De ondergrond brokkelt niet af.
- De ondergrond is droog, stofvrij en schoon.
- De ondergrond is niet poreus of los, en biedt dus een goede basis voor hechting.
- Eventuele scheuren of zwakke plekken zijn gerepareerd of verstevigd.

Als de ondergrond instabiel is, zorgt dit voor een slechtere hechting en dit kan leiden tot:

- Loslatende afwerking (zoals loskomend microcement).
- Scheurvorming of oneffenheden.
- Snellere slijtage of schade aan de eindlaag.

Ook dient de ondergrond vrij te zijn van vocht. Voer altijd een vochtmeting van de ondergrond uit voordat je met je vloerproject begint. Voor gipsgebonden egaline moet het vochtgehalte onder 0,5 CM-% liggen, voor cementgebonden egaline is een vochtgehalte onder de 4 CM-% vereist.



Vorbereiding ondergrond



Ondergrond met een scheur

Het gebruik van gaasdoek

In het geval de ondergrond een scheur heeft, is het advies om deze eerst op te vullen en vervolgens een gaasdoek te gebruiken om verdere scheurvorming te voorkomen.

Knip een stuk gaasdoek in de grootte waarbij je minimaal 10-15cm rondom de scheur aanhoudt. Het doek plak je op de scheur.





Primer aanbrengen

- Schud het product goed door elkaar.
- Giet de primer in een verfbakje.
- Breng de primer aan met een microvezel roller en gebruik voor randen en hoeken een platte kwast.

Per m2 gebruik je tussen de 100 en 150 gram.

De primer is een product op waterbasis, waardoor je de materialen na toepassing eenvoudig kunt reinigen met water.

Droogtijd: 2 uur.



Let op: Heb je gaasdoek gebruikt om scheuren af te dekken, dan breng je de primer aan over het gaas.



Tips & Adviezen



Vochtmeting

- Voer altijd een vochtmeting van de ondergrond uit voordat je met je project begint. Voor gipsgebonden egaline moet het vochtgehalte onder 0,5 CM-% liggen. Voor cementgebonden egaline is een vochtgehalte onder de 4 CM-% vereist.

Onderhoud

- Langer plezier van je microcement vloer, wand of keukenblad? Gebruik dan geen schoonmaakmiddelen met bijtende middelen zoals citroen. Ons **Reinigingsmiddel voor microcement** is speciaal ontwikkeld om microcement te reinigen.



Voorzorgs- maatregelen



Primer

Bij contact met de ogen deze met veel schoon water spoelen en een arts raadplegen.

Handen en huid wassen met zeep en warm water.

Voorkom lozing in het milieu.



Let op! Vermijd vorst en temperaturen boven de 35° C. Het product kan circa 8 maanden na levering bewaard worden in originele en gesloten container en afgedekte opslaglocatie.